

Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

*Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erleicht möglicherweise die Garantie.

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C(IN)-Adapter (8) KABELHALTERUNG Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

- Fernbedienungsenssor Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die Entsprechende Funktion auszuführen.
- Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Stromversorgungsanzeige
- Netztaste Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Verwenden Sie ein Cat-7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

*Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

*Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
*Detailierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

Português

Manual de configuração rápida

*Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.

*A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (6) Telemando (7) Adaptor RS232C(IN) (8) PASSA CABOS

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças

- Sensor do telemando
 - Prima um botão do telemando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
 - Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telemando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
- Indicador de corrente
- Botão de alimentação
 - Liga e desliga o produto.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

*Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado corretamente com um cabo. Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.

*Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

*Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
*Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

*Οι συντάξιµες ώρες χρήσης ανά ηµέρα για το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιµοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ηµέρα, η εγγύηση µπορεί να καταστεί άκυρη.

*Το χρώµα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε το προϊόν. Το περιεχόµενο αυτού του χειριδίου µπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

*Πραγµατοποιήστε λήψη του χειριδίου χρήσης από την τοπικήσά website για περισσότερες λεπτοµερείς.

Έλεγχος των µερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (δεν διατίθεται σε ορισµένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισµών (4) Καλώδιο ρεύµατος (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (δεν διατίθεται σε ορισµένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρµογµέος RS232C(IN) (8) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΣΙΩΝ
Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια µέρη. Τα µέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήµατα

- Αποκαρµωµένος αισθητήρας
 - Πατήστε ένα κουµπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση της αισθητήρα στο µπροστώδη µέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
 - Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο µε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος µπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κουµπί λειτουργίας
 - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Σύνδεση και χρήση µα συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούµηνη σελίδα.

*Για τη σύνδεση, χρησιµοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps)

Οδηγός αντιμετώπισης προβληµάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεµένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Η κέρπυρόν α Nincs jel úzenet látható.	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékre csatlakoztatott jelforráseszköz.

*Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádiófrekvenciát okozhat, ez esetben szűköség lehet a felhasznált átal tal megfelelő intézkedésekre.

*A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

*Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

*Auto το προϊόν επιπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοαρµοβίες, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να κρουσστεί να λάβει πρόσθετα µέτρα.
*Για πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές δευτεµεσιες της Samsung, επισκεφθείτε τον ιστότοπό της προϊόντος, ή απευθυνθείτε στον προϋόντων πωλητή, ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
*Για λεπτοµερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

Română

Ghid de configurare rapidă

*Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puţin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, nu va fi valabilă garanţia.

*Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar conţinutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăţi performanţa.

*Descărcaţi manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este disponibil în unele ţări) (3) Ghid de regulamentare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele ţări) (6) Telemando (7) Adaptor RS232C(IN) (8) SUPORT CABLURI
În cazul în care lipseşte componenta, contactaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul. Componentele pot diferi în locaţii diferite.

Piese

- Senzor de telemandă
 - Apăsăţi un buton de pe telemandă îndreptând-o către senzorul din faţa produsului pentru a utiliza funcţia corepunzătoare.
 - Utilizarea altor dispozitive de afişare în acelaşi spaţiu cu cel în care se află telemanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afişare.
- Indicador de alimentare
- Buton de alimentare
 - Porneşte sau opreşte produsul.

Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultaţi descrierile de la pagina anterioară.

*Utilizaţi un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

Ghid de deparanre

Probleme	Soluţii
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.	Verificaţi dacă cablul dintre produs şi PC este conectat corect.
No Signal este afişat pe ecran.	Verificaţi dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificaţi dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.

*Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

*Pentru informaţii despre angajamentele Samsung zaštiťi životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
*Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

*A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevételre esetén a garancia érvényét vesztheti.

*A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

*További információért töltse le a felhasználati kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek megjeléneke ellenőrzése

(1) Átírás telepítési útmutató (2) Garanciaártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványzó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) RS232C(IN) adapter (8) KÁBEL-TARTÓ
Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

- A távirányító érzékelője
 - Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
 - Ha más kijelzőeszközök is használn a készülék távirányítóját, azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb
 - A készülék be- és kikapcsolása.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

*A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használnjon. (10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékre csatlakoztatott jelforráseszköz.

*Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádiófrekvenciát okozhat, ez esetben szűköség lehet a felhasznált átal tal megfelelő intézkedésekre.

*A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

*Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

*L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

*Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telemando (7) Adattatore RS232C (IN) (8) SUPPORTO PER CAVI
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Parti

- Sensore remoto
 - Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telemando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
 - Se nel raggio d'azione del telemando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione
 - Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

*Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

*Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.

*Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterije, visitate la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/
*Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung Electronics.

Slovenčina

Průručka rychlým nastavením

*Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, nie je platná záruka.

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah príručky môže zmenať bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

*Z webovej lokality si prevzete množstvo používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

*Odporučaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, nie je platná záruka.

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah príručky môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

*Z webovej lokality si prevzete množstvo používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Kontrola komponentov

(1) Průručka rychlým nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Průručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Baterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Adaptér RS232C (IN) (8) DRŽÁČ ZA KABEL
Ak nieka komponenta nedostaje, obráťte sa prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača
 - Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što će ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
 - Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje
 - Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

*Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

*Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje i kom slučaji će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.

*Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiťi životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
*Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

*Ieteicamā izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

*Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiklības uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

*Lai iegūtu papildinformāciju, lūpielaidjēti lietošanas rokasgrāmatu no tiešmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (Nav pieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) RS232C(IN) adapteris (8) KABELU TURĒTĀJS
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Ātrās uzstādīšanas pamācība ir pieejama tiešmekļa vietnē.
Ātrās uzstādīšanas pamācība ir pieejama tiešmekļa vietnē.

Detāļas

- Tālvadības pults sensors
 - Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, paveršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
 - *Citu displeja ierīču izmantošana vienmēlā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
- Strāvas padeves indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

*Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabeļis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

*Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt nepieciešamu traucējumu, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.

*Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem un izstrādājumu raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

*Lai uzinātu detalizētākas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tiešmekļa vietni.

Slovenščina

Navodila za hitro namestitve

*Priporočamo doba uporabe tohto výrobku je manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljavna.

*Barva in videz se lahko razlikujejo glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

*Z nadaljnje informacije je spletnega mesta prenesite uporabniški priročnik.
*Odporučana doba uporabe tohto výrobku je manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljavna.
*Barva in videz se lahko razlikujejo glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
*Z nadaljnje informacije je spletnega mesta prenesite uporabniški priročnik.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitve (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabeļ (5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adapter RS232C (IN) (8) DRŽALO ZA KABEL
Če katere koli komponente manjka, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Deli

- Daljinski senzor
 - Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumbo, da izvedete ustrezno funkcijo.
 - *Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik teže izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Indikator napajanja
- Gumb za vklop
 - Vklop ali izklop izdelka.

Prikllop in uporaba vhodne naprave

Oglejte si opise na prejšnji strani.