



BN68-08079C-00

Quick Setup Guide

PM32F·PM43F·PM49F·PM55F

PH43F·PH49F·PH55F


- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

- Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
- Batteries (Not available in some locations) (6) Remote control (7) RS232C(IN) adapter
- Screw (M3L8, 1 piece) (9) USB cover

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

Reverse side



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name	PM32F	PM43F / PH43F	PM49F / PH49F	PM55F / PH55F
Panel	Size	32 CLASS (31.5 inches / 80.1 cm)	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)	940.89 mm (H) x 529.25 mm (V)	1073.78 mm (H) x 604.00 mm (V)
Audio Output	10 W +10 W	10 W +10 W	10 W +10 W	10 W +10 W
Power Supply	AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.			
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), With PIM : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity : 5% – 95%, non-condensing		

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

- Свързване и използване на външно устройство
Вижте описанията на предходната страница.
- За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP*).
- * Екранирана усукана двойка.


Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането ѝ направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиомущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Цвят и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

- Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предава на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (не се предава на някои места) (6) Дистанционно управление (7) Адаптер RS232C(IN)
- Винт (M3L8, 1 брой) (9) Капачка за USB

Свържете се с продавача, от когото сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Обратна страна

- Стузи за povezivanje s USB memorijskim uređajem.
- Стузи за povezivanje s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
- Получаване на звук от устройство-източник посредством аудио кабел.
- За свързване със звука от устройство-източник.
- Стузи за свързване на устройство-източник посредством HDMI кабел.
- DVI IN: За свързване на устройство-източник посредством DVI кабел или HDMI-DVI кабел.
- RGB IN: Използвайте (специално предназначения) D-SUB-DVI кабел (или D-SUB кабел с D-SUB към DVI адаптер) при свързване към компютър.
- MAGICINFO IN: Използвайте (специализирания) DP-DVI кабел, когато свързвате мрежов приставник (продава се отделно).
- За свързване на устройство-източник посредством DP кабел.
- За свързване към друг продукт посредством кабел за серийно свързване (DP порт).
- За свързване с MDC посредством мрежов (LAN) кабел.

Свързване и използване на външно устройство

- За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP*).
- * Екранирана усукана двойка.

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането ѝ направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиомущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

- Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) Adaptér RS232C(IN) (8) Skrue (M3L8, 1 stk.) (9) USB pokrov

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Stranična strana

- Стузи за povezivanje s USB memorijskim uređajem.
- Стузи за povezivanje s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
- Prima zvuk iz uređaja koji je izvor signala putem audiokabela.
- Стузи за uključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
- Стузи за povezivanje s uređajem koji je izvor signala pomoću HDMI kabela.
- DVI IN: Stuži za povezivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabla ili HDMI-DVI kabla.
- RGB IN: koristite (namjenski) kabel D-SUB na DVI (ili kabel D-SUB s prilagodnikom D-SUB na DVI) priključ povezivanja s računalom.
- MAGICINFO IN: upotrijebite (posebni) kabel DP-DVI kada priključujete mrežnu kutiju (prodaje se zasebno).
- Стузи за povezivanje s uređajem koji je izvor signala pomoću DP kabela.
- Стузи за povezivanje s drugim proizvodom pomoću kabela za serijsko povezivanje (DP priključak).
- Стузи за povezivanje s MDC-om pomoću LAN kabela.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

- За да използвате стари и нови модели, најпрво се обррате заступнику од којег сте купили производ како бисте проверили јесу ли компатибилни.
- За везу користите кабел категорије 7 (врсте *STP*).
- * Oklopljene usukane parice.

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključeno.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i potpisanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

- Průběh rychlé instalace (2) Záruční list (V některých zemích není lokací) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Strömákel (5) Napájecí šňůra (5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C(IN) (8) Šroub (M3L8, 1 ks) (9) Kryt USB

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávane součástí se mohou lišit podle oblasti.

Zadní strana

- Stuži k připojení k paměťovému zařízení USB.
- Stuži k připojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.
- Přijímá zvuk ze zdrojového zařízení prostřednictvím audio kabelu.
- Připojení zvukového výstupu vstupního zařízení.
- Umožňuje připojení vstupnímu zařízení pomocí kabelu HDMI.
- DVI IN: Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu DVI nebo HDMI-DVI.
- RGB IN: Při připojování počítače použijte (speciální) kabel D-SUB – DVI (nebo kabel D-SUB s adaptérem D-SUB na DVI).
- MAGICINFO IN: Pro připojení síťové jednotky (prodává se samostatně) použijte (speciální) kabel DP-DVI.
- Umožňuje připojení ke vstupnímu zařízení pomocí kabelu DP.
- Stuži k připojení jiného zařízení pomocí kabelu pro řetězové připojení (port DP).
- Umožňuje připojení k MDC pomocí kabelu LAN.

Připojení a používání vstupních zařízení

- За да използвате стари и нови модели, најпрво се обррате на продајца, од којег сте купили производ како бисте проверили јесу ли компатибилни.
- Четете-и-позувајте-заповед-стар-и-нов-модели, најпрво се обррате на продајца, у којег сте закупили производ, да бисте проверили да ли су заједно компатибилни.
- Про-припојте-појачујте-кабел-кат-7-тип-стп.
- * Stíněná kroucená dvojitka.

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce. Program MDC je dostupný na webu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácí prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení, hvilket betyder, at brugeren måske udløser podniknoter ved hjælp af en afkømt tilgængelig produktionsregulering.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Dansk

Hurtigt opsætningsvejledning

- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelesen.
- Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

- Hurtigt opsætningsvejledning (2) Garantikort (Ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strömákel (5) Batterier (Ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN) (8) Skrue (M3L8, 1 stk.) (9) USB-dæksel

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Bagside

- Tilslut til en USB-nægle.
- Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
- Modtager lyd fra en kildeenhed via et lykkabel.
- Sluttes til en kildeenheds lyd.
- Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
- DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
- RGB IN: Brug (dedikeret) D-SUB-DVI-kabel (eller D-SUB-kabel med D-SUB-til-DVI-adapter) ved tilslutning af en computer.
- MAGICINFO IN: Anvend det særlige DP-DVI-kabel, når du tilslutter en netværksboks (solgtes separat).
- Sluttes til en kilde til en enhed ved brug af et DP-kabel.
- Sluttes til et andet produkt med kabel i serier ledningsføring (DP-port).
- Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

- Податоци нележете в попису на предходната страница.
- Четете-и-позувајте-заповед-стар-и-нов-модели, најпрво се обррате на продајца, у којег сте закупили производ, да бисте проверили да ли су заједно компатибилни.
- Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
- * Afskærmet, parsnøret kabel.

Tilslutning til MDC

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet.





Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller kableforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

- Детте е ет продукт и класе А. Ет хомилит мјесту кин дете продукт можелис фрдсаге радиointерференс, фхикет бидејат, ат бругерен бије нудит тат ат тасе де фрднате фрдмрегле.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a produktspecifické lomvæssige forpligtelser og produktspecifické lomvæssige vztahující se na produkt, např. REACH, WEEE, baterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC





Contact SAMSUNG WORLD WIDE




Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)
DENMARK	70 7019 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00

Connecting to a Video Device



Connecting to an Audio System







Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

Connecting to MDC



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
NORWAY	815 56480
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 20 7267
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-786 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	003490212768
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11

