

Quick Start Guide
Model: Cerberus Fortus

ENGLISH

Package Contents:


- Cerberus Fortus Gaming Mouse
- Quick Start Guide

System Requirements:

- USB port
- Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS

Device features:

- DPI button
- Scroll wheel
- Right button
- Left button
- Forward button
- Backward button



Customizing multicolor LED lighting

LED Effects	Command Keys
Switch	1 + 5 (Static > Breathing > Reactive > Color Cycle > Off)
Change Color (In Static/ Reactive mode)	Preset colors: 1 + 6 (Quick pick color): 9 preset colors (Red > Orange > Yellow > Green > Blue > Indigo > Purple > Red Violet > White) Customized colors: 1 + 4 Red color levels (0-5) 1 + 2 Green color levels (0-5) 1 + 3 Blue color levels (0-5)
Change Effect Speed (In Breathing/ Color Cycle mode)	1 + 6 Breathing: Fast (2 sec) > Slow (8 sec) > Mid (4 sec) Color Cycle: Fast (6 sec) > Slow (55 sec) > Mid (18 sec)

繁體中文

包裝內容物：


- Cerberus Fortus 遊戲滑鼠
- 快速使用指南

系統需求：

- USB 連接埠
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Mac OS

裝置介紹：

- DPI 鍵
- 滾輪
- 右鍵
- 左鍵
- 向前按鈕
- 向後按鈕



客製化彩色 LED 燈

燈效	命令鍵
切換	1 + 5 (恆亮 > 呼吸 > 觸發 > 彩色循環 > 關閉)
更改顏色 (恆亮模式 / 觸發模式)	預設顏色 1 + 6 (快速選擇顏色) : 9 種預設顏色 (紅色 > 橙色 > 黃色 > 綠色 > 藍色 > 靛藍色 > 紫色 > 紅紫色 > 白色) 客製化顏色 1 + 4 紅色層級 (0-5) 1 + 2 綠色層級 (0-5) 1 + 3 藍色層級 (0-5)
更改燈效速度 (呼吸模式 / 彩色循環模式)	1 + 6 呼吸 : 快速 (2 秒) > 慢速 (8 秒) > 中速 (4 秒) 彩色循環 : 快速 (6 秒) > 慢速 (55 秒) > 中速 (18 秒)

台灣 RoHS 限用物質含有情況標示：

設備名稱	遊戲滑鼠，型號 (型式) : Cerberus Fortus					
	限用物質及其化學符號					
單元	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上蓋	○	○	○	○	○	○
下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
連接線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Deutsch

Verpackungsinhalt:


- Cerberus Fortus Gaming Maus
- Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:

- USB-Anschluss
- Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS

Gerätefunktionen:

- DPI-Taste
- Scrollrad
- Rechte Taste
- Linke Taste
- Vorwärts-Taste
- Rückwärts-Taste



Anpassen der mehrfarbigen LED-Beleuchtung

LED-Effekte	Befehlstasten
Umschalten	1 + 5 (Statisch > Pulsierend > Reagierend > Farbwechsel > Aus)
Farbe ändern (Im Statischen/Reagierenden Modus)	Voreingestellte Farben: 1 + 6 (Schnelle Farbwahl): 9 voreingestellte Farben (Rot > Orange > Gelb > Grün > Blau > Indigoblau > Violett > Rotviolett > Weiß) Angepasste Farben: 1 + 4 Rote Farbstufen (0-5) 1 + 2 Grüne Farbstufen (0-5) 1 + 3 Blaue Farbstufen (0-5)
Effektgeschwindigkeit ändern (Im Pulsierenden/Farbwechsel-Modus)	1 + 6 Pulsierend: Schnell (2 Sek.) > Langsam (8 Sek.) > Mittel (4 Sek.) Farbwechsel: Schnell (6 Sek.) > Langsam (55 Sek.) > Mittel (18 Sek.)

日本語

パッケージの内容


- Cerberus Fortus ゲーミングマウス
- クイックスタートガイド

システム要件

- USBポート
- Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS®

本機の機能

- DPIボタン
- スクロールホイール
- 右ボタン
- 左ボタン
- 進むボタン
- 戻るボタン



LED点灯色のカスタマイズ

LEDエフェクト	コマンドキー
スイッチ	1 + 5 (常時点灯 → ゆっくり点滅 → クリック点灯 → グラデーション → 消灯)
色の変更 (常時点灯/クリック点灯モード)	プリセット値 1 + 6 (クイックカラー選択オプション): 9色のプリセット値 (レッド → オレンジ → イエロー → グリーン → ブルー → インディゴ → パープル → レッドハイオレット → ホワイト) 色のカスタマイズ: 1 + 4 レッドカラーレベル (0-5) 1 + 2 グリーンカラーレベル (0-5) 1 + 3 ブルーカラーレベル (0-5)
エフェクトのスピード変更 (ゆっくり点滅/グラデーションモード)	1 + 6 ゆっくり点滅: 高速(2秒) → 低速(8秒) → 中速(4秒) グラデーション: 高速(6秒) → 低速(55秒) → 中速(18秒)


يبرع	
محتويات العبوة:	
<ul style="list-style-type: none"> مؤس اللعب Cerberus Fortus دليل التشغيل السريع 	
متطلبات النظام:	
<ul style="list-style-type: none"> منفذ USB Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS 	
مميزات الجهاز:	
<ol style="list-style-type: none"> زر DPI عجلة التمرير الزر الأيمن الزر الأيسر زر الأمام زر الخلف 	
تخصيص إضاءة مؤشر LED المتعدد الألوان	
مفتاح الأمر	تأثيرات مؤشر LED
التبديل	1 + 5 (الثابت > المتقطع > التقاطعي > الدائرة اللونية > إيقاف التشغيل)
تغيير اللون (في الوضع الثابت/وضع التفاعل)	1 + 6 (اللون المنتقى بسرعة): 9 ألوان مسيقة الخبيط (أحمر > برتقالي > أصفر > أخضر > أزرق > نيلي > بنفسجي > أحمر أبيض) الألوان المسيقة الضئيط: 1 + 4 مستويات اللون الأحمر (0-5) 1 + 2 مستويات اللون الأخضر (0-5) 1 + 3 مستويات اللون الأزرق (0-5)
تغيير سرعة التأثير (في الوضع المتقطع/ وضع الدائرة اللونية)	1 + 6 الوضع المتقطع: سريع (2 ثانية) > بطيء (8 ثوان) > متوسط (4 ثوان) وضع الدائرة اللونية: سريع (6 ثوان) > بطيء (55 ثانية) > متوسط (18 ثانية)

Slovenčina	
Obsah balenia:	
<ul style="list-style-type: none"> Herná myš Cerberus Fortus Stručný návod na používanie 	
Požiadavky na systém:	
<ul style="list-style-type: none"> Port USB Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS 	
Funkcie zariadenia:	
<ol style="list-style-type: none"> Tlačidlo DPI Rolovacie koliesko Pravé tlačidlo Ľavé tlačidlo Framät-knapp Tlačidlo dozadu 	
Prispôbenie viacfarebného LED osvetlenia	
Svetelné LED efekty	Příkazové klávesy
Prepínač	1 + 5 (Nehybny > Dýchací > Rakčný) > Farebný cyklus > Vypnúť
Zmena farieb (V statickom/reakčnom režime)	Preddefinované farby: 1 + 6 (Rýchly výber farby): 9 predvolených farieb (Červená > Oranžová > Žltá > Zelená > Modrá > Indigová > Fialová > Červenofialová > Biela) Prispôbené farby: 1 + 4 úroveň červenej farby (0 až 5) 1 + 2 úroveň zelenej farby (0 až 5) 1 + 3 úroveň modrej farby (0 až 5)
Rýchlosť zmeny efektu (V režime dýchania/farebného cyklu)	1 + 6 Dýchanie: Fast (Rýchle (2 sekundy) > Slow (Pomaly) (8 sekúnd) > Mid (Stredne) (4 sekundy) Farebný cyklus: Fast (Rýchle (6 sekundy) > Slow (Pomaly) (55 sekúnd) > Mid (Stredne) (18 sekundy)


Svenska	
Förpackningens innehåll:	
<ul style="list-style-type: none"> Mouse Gaming spelmus Snabbstartshandbok 	
Systemkrav:	
<ul style="list-style-type: none"> USB-port Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS 	
Enhetens egenskaper:	
<ol style="list-style-type: none"> DPI-knapp Rullhjul Höger knapp Vänster knapp Framåt-knapp Bakåt-knapp 	
Anpassning av LED-belysning i flera färger	
LED-effekter	Kommandoknappar
Växla	1 + 5 (Statisk > Pulserande > Reaktiv > Färgcykel > Av)
Ändra färg (I statiskt/reaktivt läge)	Förinställda färger: 1 + 6 (Snabbval av färg): 9 förinställda färger (Röd > Orange > Gul > Grön > Blå > Indigo > Röd > Rödlila > Vit) Anpassade färger: 1 + 4 Röda färgnivåer (0-5) 1 + 2 Gröna färgnivåer (0-5) 1 + 3 Blå färgnivåer (0-5)
Ändra effekthastighet (I pulserande/färgcykelläge)	1 + 6 Pulserande: Snabb (2 sek) > Långsam (8 sek) > Medel (4 sek) Färgcykel: Snabb (6 sek) > Långsam (55 sek) > Medel (18 sek)

Italiano	
Contenuto della confezione:	
<ul style="list-style-type: none"> Mouse Gaming Cerberus Fortus Guida rapida 	
Requisiti di sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> Porta USB Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Mac OS 	
Funzionalità del dispositivo:	
<ol style="list-style-type: none"> Tasto DPI Rotellina di scorrimento Tasto destro Tasto sinistro Tasto avanti Tasto indietro 	
Personalizzazione dell'illuminazione LED multicolore	
Effetti LED	Tasti comando
Selezione effetto	1 + 5 (Statico > Respiro > Reattivo > Ciclo colore > Off)
Cambio colore (Per le modalità Statico/Reattivo)	Colori preimpostati 1 + 6 (Selezione rapida colore): 9 colori preimpostati (Rosso > Arancione > Giallo > Verde > Blu > Indaco > Viola > Violetto > Bianco) Colori personalizzati: 1 + 4 Livello del rosso (0-5) 1 + 2 Livello del verde (0-5) 1 + 3 Livello del blu (0-5)
Selezione velocità effetto (Per le modalità Respiro/Ciclo colore)	1 + 6 Respiro: Veloce (2 sec) > Lenta (8 sec) > Media (4 sec) Ciclo colore: Veloce (6 sec) > Lenta (55 sec) > Media (18 sec)


РУССКИЙ	
Комплект поставки:	
<ul style="list-style-type: none"> Игровая мышь Cerberus Fortus Краткое руководство 	
Системные требования:	
<ul style="list-style-type: none"> Порт USB Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 7/ Mac OS 	
Функции устройства:	
<ol style="list-style-type: none"> Кнопка DPI Колесико прокрутки Правая кнопка Левая кнопка Кнопка вперед Кнопка назад 	
Настройка многоцветной подсветки	
Эффекты	Командные клавиши
Переключатель	1 + 5 (Статический > Дыхание > Реактивный > Цветовой цикл > Выкл.)
Изменить цвет (В статическом / реактивном режиме)	Предустановленные цвета: 1 + 6 (Быстрый выбор цвета): 9 предустановленных цветов (Красный > Оранжевый > Желтый > Зеленый > Синий > Индиго > Фиолетовый > Красно-фиолетовый > Белый) Индивидуальные цвета: 1 + 4 Уровни красного цвета (0-5) 1 + 2 Уровни зеленого цвета (0-5) 1 + 3 Уровни синего цвета (0-5)
Скорость изменения эффекта (В режиме Дыхание / Цветовой цикл)	1 + 6 Дыхание: быстрое (2 сек.) > медленное (8 сек.) > нормальное (4 сек.) Цветовой цикл: быстрый (6 секунд) > медленный (55 секунд) > средний (18 секунд)




FRANÇAIS	
Contenu de la boîte :	
<ul style="list-style-type: none"> Souris de jeu Cerberus Fortus Guide de démarrage rapide 	
Configuration requise :	
<ul style="list-style-type: none"> Port USB Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Mac OS 	
Caractéristiques de l'appareil :	
<ol style="list-style-type: none"> Bouton DPI Molette Bouton droit Bouton gauche Bouton Suivant Bouton Précédent 	
Personnaliser l'éclairage LED multicolore	
Effets lumineux	Boutons de commande
Basculer	1 + 5 (Statique > Pulsation > Réactif > Cycle de couleurs > Éteint)
Changer de couleur (En mode statique / réactif)	Couleurs prédéfinies : 1 + 6 (Choix de couleurs rapide) : 9 couleurs prédéfinies (Rouge > Orange > Jaune > Vert > Bleu > Indigo > Violet > Pourpre > Blanc) Couleurs personnalisées : 1 + 4 Niveaux de rouge (0-5) 1 + 2 Niveaux de vert (0-5) 1 + 3 Niveaux de bleu (0-5)
Changer la vitesse de l'effet (En mode pulsation / cycle de couleurs)	1 + 6 Pulsation : Rapide (2 sec) > Lent (8 sec) > Moyen (4 sec) Cycle de couleurs : Rapide (6 sec) > Lent (55 sec) > Moyen (18 sec)



Čeština	
Obsah balení:	
<ul style="list-style-type: none"> Herní myš Cerberus Fortus Rychlý průvodce 	
Požadavky na systém:	
<ul style="list-style-type: none"> Port USB Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS 	
Popis zařízení:	
<ol style="list-style-type: none"> Tlačítko DPI Rolovací kolečko Pravé tlačítko Levé tlačítko Tlačítko dopředu Tlačítko dozadu 	
Přizpůsobení vícebarevného LED osvětlení	
LED efekty	Příkazové klávesy
Spínač	1 + 5 (Statický > Pulzování > Reaktivní > Barevný cyklus > Vypnutí)
Změnit barvu (Ve statickém/reaktivním režimu)	Předvolené barvy: 1 + 6 (Rychlý výběr barev): 9 předvolených barev (Červená > Oranžová > Žlutá > Zelená > Modrá > Indigově modrá > Fialová > Červenofialová > Bílá) Přizpůsobené barvy: 1 + 4 úroveň červené barvy (0-5) 1 + 2 úroveň zelené barvy (0-5) 1 + 3 úroveň modré barvy (0-5)
Změna rychlosti efektu (V režimu pulzování/barevného cyklu)	1 + 6 Pulzování: Rychlé (2 s) > Pomalé (8 s) > Střední (4 s) Barevný cyklus: Rychlé (6 s) > Pomalé (55 s) > Střední (18 s)



Español	
Contenido del paquete:	
<ul style="list-style-type: none"> Ratón para juegos Cerberus Fortus Guía de inicio rápido 	
Requisitos del sistema:	
<ul style="list-style-type: none"> Puerto USB Windows® 10/ Windows® 8.1/ Windows® 7/ Mac OS 	
Características del dispositivo:	
<ol style="list-style-type: none"> Botón PPP Rueda de desplazamiento Botón derecho Botón izquierdo Botón Avanzar Botón Retroceder 	
Personalizar la iluminación de LED multicolor	
Efectos de LED	Botones de comandos
Conmutar	1 + 5 (Estático > Respiración > Reactivo > Ciclo de color > Desactivado)
Cambiar color (En modo Estático/Reactivo)	Colores predefinidos: 1 + 6 (Selección rápida de color): 9 colores predefinidos (Rojo > Naranja > Amarillo > Verde > Azul > Anil > Púrpura > Violeta rojizo > Blanco) Colores personalizados: 1 + 4 Niveles de color de rojo (0-5) 1 + 2 Niveles de color de verde (0-5) 1 + 3 Niveles de color de azul (0-5)
Cambiar velocidad del efecto (En modo Respiración/Ciclo de color)	1 + 6 Respiración: Rápida (2 s) > Lenta (8 s) > Media (4 s) Ciclo de color: Rápida (6 s) > Lenta (55 s) > Media (18 s)



Magyar

A csomag tartalma:


- Cerberus Fortus egér játékokhoz
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Rendszervélemények:

- USB-csatlakozó
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Az eszköz funkciói:

1. DPI gomb
2. Görgetőkerék
3. Jobb gomb
4. Bal gomb
5. Előre gomb
6. Vissza gomb



A többszínű LED-fény testreszabása

LED-effektusok	Parancsbillentyűk
Kapcsoló	1 + 5 (Statikus > Légzés > Reaktív > Színciklus > Ki)
Színmódosítás (Statikus/Reaktív módban)	Előre beállított színek: 1 + 6 (Gyors színválasztás): 9 előre beállított szín (Piros > Narancssárga > Citromsárga > Zöld > Kék > Indigókék > Bibor > Piros-lila > Fehér) Testreszabott színek: 1 + 4 piros színszint (0-5) 1 + 2 zöld színszint (0-5) 1 + 3 kék színszint (0-5)
Effektus sebességének módosítása (Légzés/Színciklus módban)	1 + 6 Légzés: Gyors (2 mp) > Lassú (8 mp) > Közepes (4 mp) Színciklus: Gyors (6 mp) > Lassú (55 mp) > Közepes (18 mp)

Nederlands

Inhoud van de verpakking:


- Cerberus Fortus gaming-muis
- Beknopte handleiding

Systeemvereisten:

- USB-poort
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Apparaatfuncties:

1. DPI-knop
2. Scrollwiel
3. Knop rechts
4. Knop links
5. Knop Vooruit
6. Knop Achteruit



Meerkleurige led-verlichting aanpassen

Led-effecten	Bedieningstoetsen
Schakelaar	1 + 5 (Statisch > Ademend > Reactief > Kleurcyclus > Uit)
Kleur Wijzigen (In statische/reactieve modus)	Vooraaf ingestelde kleuren: 1 + 6 (Snelkeuze kleuren): 9 vooraaf ingestelde kleuren (Rood > Oranje > Geel > Groen > Blauw > Indigo > Paars > Rood violet > Wit) Aangepaste kleuren: 1 + 4 rode kleurniveaus (0-5) 1 + 2 groene kleurniveaus (0-5) 1 + 3 blauwe kleurniveaus (0-5)
Snelheid effect wijzigen (In ademende/kleurcyclusmodus)	1 + 6 Ademend: Snel (2 sec) > Langzaam (8 sec) > Gemiddeld (4 sec) Kleurcyclus: Snel (6 sec) > Langzaam (55 sec) > Gemiddeld (18 sec)

Polski

Zawartość opakowania:


- Mysz do gier Cerberus Fortus
- Przewodnik szybkiego startu

Wymagania systemowe:

- Port USB
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Funkcje urządzenia:

1. Przycisk DPI
2. Pokrętko przemieszczania
3. Prawy przycisk
4. Lewy przycisk
5. Przycisk do przodu
6. Przycisk do tyłu



Dostosowanie wielokolorowego podświetlenia LED

Efekt LED	Przyciski poleceń
Przełącznik	1 + 5 (Stacyjne > Oddychające > Reakcyjne > Cykl kolorów > Wyłączenie)
Zmień kolor (Stacyjne/Tryb reakcyjny)	Wstępne ustawienia kolorów: 1 + 6 (Szybkie pobieranie kolorów): 9 wstępnie ustawionych kolorów (Czerwony > Pomarańczowy > Żółty > Zielony > Niebieski > Indygo > Purpurowy > Czerwono-fioletowy > Biały) Dostosowane kolory: 1 + 4 poziomy koloru czerwonego (0-5) 1 + 2 poziomy koloru zielonego (0-5) 1 + 3 poziomy koloru niebieskiego (0-5)
Szybkość zmiany efektu (W trybie oddychającym/cyklu kolorów)	1 + 6 Oddychający: Szybka (2 sek.) > Wolna (8 sek.) > Średnia (4 sek.) Cykl kolorów: Szybka (6 sek.) > Wolna (55 sek.) > Średnia (18 sek.)

Português

Conteúdo da Embalagem:


- Rato para Jogos Cerberus Fortus
- Guia de consulta rápida

Requisitos do sistema:

- Porta USB
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Características do dispositivo:

1. Botão de PPP
2. Roda de deslocamento
3. Botão direito
4. Botão esquerdo
5. Botão Avançar
6. Botão Recuar



Personalizar a iluminação LED multicolor

Efeitos LED	Botões de comando
Mudar	1 + 5 (Estático > Respiração > Reativo > Ciclo de cor > Desativado)
Alterar a cor (No modo Estático/Reativo)	Cores predefinidas: 1 + 6 (Escolher a cor rapidamente): 9 cores predefinidas (Vermelho > Laranja > Amarelo > Verde > Azul > Índigo > Roxo > Vermelho-violeta > Branco) Cores personalizadas: 1 + 4 Níveis de cor vermelha (0 a 5) 1 + 2 Níveis de cor verde (0 a 5) 1 + 3 Níveis de cor azul (0 a 5)
Mudar velocidade do efeito (No modo Respiração/Ciclo de cor)	1 + 6 Respiração: Rápido (2 s) > Lento (8 s) > Médio (4 s) Ciclo de cor: Rápido (6 s) > Lento (55 s) > Médio (18 s)

Română

Conținutul pachetului:


- Mouse pentru jocuri Cerberus Fortus
- Ghid de pomire rapidă

Ceriințe de sistem:

- Port USB
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Caracteristici dispozitiv:

1. Buton DPI
2. Rotiță de defilare
3. Buton dreapta
4. Buton stânga
5. Buton de salt înainte
6. Buton de salt înapoi



Particularizarea iluminării LED multicolore

Efecte LED	Taste de comandă
Comutator	1 + 5 (Static > Respirație > Reactiv > Ciclu culori > Dezactivat)
Modificarea culoare (in modul Static (Static)/Reactive (Reactiv))	Culori prestabilite: 1 + 6 (Selectare rapidă culoare): 9 culori prestabilite (Roșu > Portocaliu > Galben > Verde > Albastru > Indigo > Mov > Roșu violet > Alb) Culori particularizate: 1 + 4 niveluri de culoare roșie (0-5) 1 + 2 niveluri de culoare verde (0-5) 1 + 3 niveluri de culoare albastră (0-5)
Modificarea vitezei efect (in modul Breathing (Respirație)/Color Cycle (Ciclu culorii))	1 + 6 Respirație: Rapid (2 s) > Lent (8 s) > Mediu (4 s) Ciclu culori: Rapid (6 s) > Lent (55 s) > Mediu (18 s)

Türkçe

Paket İçeriği:


- Cerberus Fortus Oyun Faresi
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri:

- USB bağlantı noktası
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Ayırıt özellikleri:

1. DPI düğmesi
2. Kaydırma tekeri
3. Sağ düğme
4. Sol düğme
5. İleri düğmesi
6. Geri düğmesi



Çok renkli LED aydınlatmayı özelleştirme

LED Efektleri	Komut Tuşları
Geçiş Yap	1 + 5 (Sabit > Yanıp Sönme > Tepkili > Renk Döngüsü > Sönük)
Renk Değiştir (Sabit/Tepkili modda)	Ön ayarlı renkler: 1 + 6 (Hızlı renk seçimi): Ön ayarlı 9 renk (Kırmızı > Turuncu > Sarı > Yeşil > Mavi > Çivit > Mor > Kızıl Mor > Beyaz) Özelleştirilmiş renkler: 1 + 4 Kırmızı renk düzeyleri (0-5) 1 + 2 Yeşil renk düzeyleri (0-5) 1 + 3 Mavi renk düzeyleri (0-5)
Efekt Hızı Değiştir (Yanıp Sönme/Renk Döngüsü modunda)	1 + 6 Yanıp Sönme: Hızlı (2 sn.) > Yavaş (8 sn.) > Orta (4 sn.) Renk Döngüsü: Hızlı (6 sn.) > Yavaş (55 sn.) > Orta (18 sn.)

한국어

포장 내용물:


- Cerberus Fortus 게이밍 마우스
- 빠른 설치 안내서

시스템 요구사항:

- USB 포트
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

장치 특징점:

1. DPI 버튼
2. 스크롤 휠
3. 오른쪽 버튼
4. 왼쪽 버튼
5. 앞으로 버튼
6. 뒤로 버튼



멀티컬러 LED 조명 사용자 지정하기

LED 효과	명령 키
스위치	1 + 5 정적 > 브리딩 > 반작용 > 색 순환 > 끄기
색 변경 (정적/반응 모드의 경우)	사전 설정된 색: 1 + 6 (빠른 색 선택): 9가지 사전 설정된 색 (빨간색 > 주황색 > 노란색 > 녹색 > 파란색 > 남색 > 자주색 > 빨간 보라색 > 흰색) 사용자 지정 색: 1 + 4 빨간색 레벨(0-5) 1 + 2 녹색 레벨(0-5) 1 + 3 파란색 레벨(0-5)
효과 속도 변경 (브리딩/색 순환 모드의 경우)	1 + 6 브리딩: 빠르게(2초) > 느리게(8초) > 중간(4초) 색 순환: 빠르게(6초) > 느리게(55초) > 중간(18초)

Українська

Комплект містить:


- Ігрова миша Cerberus Fortus
- Стисле керівництво для початку експлуатації

Вимоги до системи:

- Порт USB
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Функції пристрою:

1. Кнопка DPI
2. Кoliщатко прокручення
3. Права кнопка
4. Ліва кнопка
5. Кнопка «вперед»
6. Кнопка «назад»



Особисте налаштування різнокольорового LED-підсвічення

LED-ефекти	Клавіші команд
Перемикач	1 + 5 Статичне > Пульсація > Реактивний > Кольоровий цикл > Вимк.
Змінити колір (У режимі Статичне / Реакція)	Попередньо налаштовані кольори: 1 + 6 (Швидкий вибір кольору): 9 попередньо налаштованих кольорів (Червоний > Оранжевий > Жовтий > Зелений > Блакитний > Індіго > Фіолетовий > Вишневий > Білий) Пристосовані кольори: 1 + 4 рівні відтінків червоного (0-5) 1 + 2 рівні відтінків зеленого (0-5) 1 + 3 рівні відтінків блакитного (0-5)
Змінити швидкість ефекту (У режимі Пульсація / Кольоровий цикл)	1 + 6 Пульсація: Швидка (2 сек) > Повільна (8 сек) > Середня (4 сек) Кольоровий цикл: Швидка (6 сек) > Повільна (55 сек) > Середня (18 сек)

Dansk

Pakkens indhold:


- Cerberus Fortus Gamingmus
- Hurtigt i gang aktivitetter

Systemkrav:

- USB-port
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Enhedens funktioner:

1. DPI-knap
2. Rullehjul
3. Højre knap
4. Venstre knap
5. Fremad-knap
6. Tilbage-knap



Tilpasning af flerfarvet LED-lys

LED-effekter	Kommando-knapper
Kontakt	1 + 5 (Statisk > Vejrtrækning > Reaktiv > Farveskift > Sluk)
Skift farve (På statisk/Reaktiv indstilling)	Forudindstillede farver: 1 + 6 (Hurtig farvevalg): 9 forudindstillede farver (Rød > Orange > Gul > Grøn > Blå > Indigo > Lilla > Violet > Hvid) Tilpassede farver: 1 + 4 Røde farveindstillinger (0 ~ 5) 1 + 2 Grønne farveindstillinger (0 ~ 5) 1 + 3 Blå farveindstillinger (0-5)
Ændring af effektens hastighed (På Vejrtrækning/Farveskift indstilling)	1 + 6 Vejrtrækning Hurtig (2 sek.) > Langsom (8 sek.) > Mellem (4 sek.) Farveskift: Hurtig (6 sek.) > Langsom (55 sek.) > Mellem (18 sek.)

Suomi

Pakkauksen sisältö:


- Cerberus Fortus Gaminghiiri
- Pikaopas

Järjestelmävaatimukset:

- USB-portti
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Laitteen ominaisuudet:

1. DPI-painike
2. Vierityskiekko
3. Oikea painike
4. Vasen painike
5. Forward (Eteenpäin) -painike
6. Backward (Taaksepäin) -painike



Monivärisen LED-valaistuksen mukauttaminen

LED-tehosteet	Komentonäppäimet
Kytkin	1 + 5 (Staattinen > Hengitys > Reaktiivinen > Värisykli > Pois)
Muuta väriä (Stattisessa/Reaktiivisessa tilassa)	Esisetusvärit: 1 + 6 (Väriin pikavalinta): 9 esiasetettua väriä (Punainen > Oranssi > Keltainen > Vihreä > Sininen > Indigo > Purppura > Punaisenvioletti > Valkoinen) Mukautetut värit: 1 + 4 Punaista väritasoa (0-5) 1 + 2 Vihreää väritasoa (0-5) 1 + 3 Sinistä väritasoa (0-5)
Muuta tehostenopeutta (Hengitys/Värisykli-tilassa)	1 + 6 Hengitys: Nopea (2 s) > Hidas (8 s) > Keski (4 s) Värisykli: Nopea (6 s) > Hidas (55 s) > Keski (18 s)

Ελληνικά

Περιεχόμενο συσκευασίας:


- Ποντίκι παιχνιδιών Cerberus Fortus
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Απαιτήσεις συστήματος:

- Θύρα USB
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Χαρακτηριστικά συσκευής:

1. Πλήκτρο DPI
2. Τροχός κύλισης
3. Δεξί πλήκτρο
4. Αριστερό πλήκτρο
5. Πλήκτρο εμπρός
6. Πλήκτρο πίσω



Προσαρμογή πολύχρωμου φωτισμού LED

Εφέ LED	Πλήκτρα εντολών
Εναλλαγή	1 + 5 Στατικός > Αναπνοή > Αντίδραση > Κύκλος χρωμάτων > Απενεργοποίηση
Αλλαγή χρώματος (Στις λειτουργίες Στατικός/Αντίδραση)	Προκαθορισμένα χρώματα: 1 + 6 (Ταχεία επιλογή χρώματος): 9 προκαθορισμένα χρώματα (Κόκκινο > Πορτοκαλί > Κίτρινο > Πράσινο > Μπλε > Λουλάκι > Μοβ > Βιολετί > Λευκό) Προσαρμοσμένα χρώματα: 1 + 4 επίπεδα κόκκινου (0-5) 1 + 2 επίπεδα πράσινου (0-5) 1 + 3 επίπεδα μπλε (0-5)
Ταχύτητα αλλαγής εφέ (Στις λειτουργίες Αναπνοή/Κύκλος χρωμάτων)	1 + 6 Αναπνοή: Γρήγορη (2 δευτ.) > Αργή (8 δευτ.) > Μεσαία (4 δευτ.) Κύκλος χρωμάτων: Γρήγορη (6 δευτ.) > Αργή (55 δευτ.) > Μεσαία (18 δευτ.)

Norsk

Pakken inneholder:


- Cerberus Fortus Gaming Mouse
- Hurtigstartveiledning

Systemkrav:

- USB-port
- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/ Mac OS

Enhetsens funksjoner:

1. Ppt-knapp
2. Rullehjul
3. Høyre knapp
4. Venstre knapp
5. Fremover-knapp
6. Bakover-knapp



Tilpassbar flerfarget LED-belysning

LED-effekter	Kommandokoder
Bryter	1 + 5 (Statisk > Pusting > Reaktiv > Fargesyklus > Av)
Endre farge (I statisk/reaktiv modus)	Forhåndsinnstilte farger: 1 + 6 (Hurtigvalg farge): 9 forhåndsinnstilte farger (Rød > Oransje > Gul > Grønn > Blå > Indigo > Lilla > Rødviolet > Hvit) Tilpassede farger: 1 + 4 Røde fargenivåer (0-5) 1 + 2 Grønne fargenivåer (0-5) 1 + 3 Blå fargenivåer (0-5)
Endre effektshastighet (I pusting/fargesyklusmodus)	1 + 6 Pusting: Rask (2 sek.) > Langsom (8 sek.) > Middels (4 sek.) Fargesyklus: Rask (6 sek.) > Langsom (55 sek.) > Middels (18 sek.)