

SAMSUNG

Quick Setup Guide

OM46N OM55N



* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.


* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) External ambient light sensor (8) External IR cable
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.


* Use either the back-side magnet or the double-sided tape depending on where you want to attach the external ambient light sensor. The warranty for adhesiveness of the double-sided tape applies to first-time-use only.

Ports




Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC




DP IN




HDMI IN



Connecting to a Video Device



HDMI IN



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
	800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	21629099

Area	Customer Care Centre
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata wedlug taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	0034902172678
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11
UK	0330 SAMSUNG (7267864)

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. <p>Check that the device connected to the product is powered on.</p>

DOLBY AUDIO™




* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Model Name	OM46N	OM55N	
Panel	Size	46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) <p>Humidity: 10% – 80%, non-condensing</p>	
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) <p>Humidity: 5% – 95%, non-condensing</p>	

* For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.



HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
---	---

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководство подежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

* Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) Външен сензор за околна светлина (8) Външен IR кабел
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Портове

- Свързва се с MDC чрез RS232C адаптер.
- Извежда звук към аудиоустройтво чрез аудиокабел.
- Свързва се към външен IR кабел, който получава сигнали от дистанционното управление.
- Използва се за подаване на захранване към платката на външния сензор и за получаване на сигнали от сензора за околна светлина.
- Свързване с USB устройство за памет.
- Порт за кабелна LAN връзка, който се използва за свързване на външно устройство, като например лаптоп, за да се свържете с интернет.
- Свързва се с MDC чрез LAN кабел.
- Свързва се към външно устройство с HDMI кабел или HDMI-DVI кабел.
- Свързва се към компютър с DP кабел.
- Свързва се към друго устройство чрез HDMI кабел.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.

* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)

– Екранирана усукана двойка.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal .	Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиомущения и в този случай може да се изиска от потребителя да вземе адекватни мерки.

* За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* За подробни спецификации на устройствта посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) Externe omgevingslichtsensor (8) Externe IR-kabel
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Porten

- Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
- Voert geluid uit naar een audioapparaat via een audiokaabel.
- Hiermee maakt u verbinding met een externe IR-kabel die signalen van de afstandsbediening ontvangt.
- Gebruikt om stroom te leveren aan de externe sensorkaart en om signalen te ontvangen van de omgevingslichtsensor.
- Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
- De poort voor de bedrade LAN-aansluiting wordt gebruikt om een extern apparaat aan te sluiten zoals een laptop om een verbinding te maken met het internet.
- Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
- Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
- Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
- Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
- Hiermee kunt u het apparaat op een ander product aansluiten met een HDMI-kabel.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).

(10/100 Mbps)

– Shielded Twisted Pair.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. <p>Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.</p>

* Dit is een product van klasse A. In een huishelijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

* Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

* Dodatne informacije nalazite se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) Vanjski osjetnik okoline svjetline (8) Vanjski kabel IR
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Priključci

- Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
- Reproducira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
- Povezuje se s vanjskim IC kabelom koji prima signale od daljinskog upravljača.
- Uputrebljava se za napajanje ploče vanjskog osjetnika i primanje signala osjetnika okoline svjetline.
- Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
- Žičani spojni priključak za uređaj potreban za se povezivanje vanjskog uređaja, poput prijenosna računala, na internet.
- Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
- Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
- Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
- Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
- Povezuje se s drugim proizvodom pomoću HDMI kabela.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s) – Oklopljene upredene parice.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zvuk se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. <p>Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.

* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

Problemi	Rješenja
Skärmern bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. <p>Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.</p>

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljøansvar, forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Podrobne specifikace telefonu nalaznete na webu Samsung Electronics.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Värv ja välisuid võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muudeta, et tagada parem jõudlus.

* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Väline ümbritseva valguse andur (8) Väline IR-kabel
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

Pordit

- Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
- Väljastab heli heliseadmisse helikaabli kaudu.
- Signaalit kaugoskäätmisest.
- Kasutatakse välise anduriplaadi toitega varustamiseks ja signaalide vastuvõtmiseks ümbritseva valguse andurist.
- Ühenduse loomine USB-mäuseadmega.
- Juhtmega LAN-i ühendusporti kasutatakse väliseadme, nt sülearvuti, ühendamiseks Internetiga.
- Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
- Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
- Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
- Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
- Võimaldab ühendada teise toote HDMI-kaabli abil.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbIt/s)

– Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.

Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt päälle ja pois päältä.	Veenudage, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ei signaalia näkyy näyttölä.	Kontrollige, kas toode on kaabluga korralikult ühendatud. <p>Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.</p>

* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.

* Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage aadressi Samsung Electronics veebilehte.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Externí senzor okolního světla (8) Externí kabel IR
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávane součásti se mohou lišit podle oblasti.

Konektory

- Slouží k připojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.
- Vysílá zvuk do zvukového zařízení prostřednictvím audio kabeu.
- Umožňuje připojit externí IR kabel, který přijímá signály z dálkového ovladače.
- Dodává napájení do externího senzoru a přijímá signály ze senzoru okolního světla.
- Slouží k připojení k pamětovému zařízení USB.
- Externích zařízení, jako je například notebook, se k Internetu připojí pomocí portu kabelové sítě LAN.
- Umožňuje připojení k MDC pomocí kabeu sítě LAN.
- Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabeu HDMI nebo HDMI-DVI.
- Slouží k připojení k počítači pomocí kabeu DP.
- Slouží k připojení jiného výrobku prostřednictvím kabeu HDMI.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s) – Stíněná kroucená dvojlínka.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Rěšení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu .	Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě může uživatel podniknout opdivadající opatření.

* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Podrobne specifikacije telefonu nalaznete na webu Samsung Electronics.

Problémy	Rěšení
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. <p>Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.</p>

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljøansvar, forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Podrobne specifikacije telefonu nalaznete na webu Samsung Electronics.

Problémy	Rěšení
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. <p>Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.</p>

Suomi

Pika-asetusosap

* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzblock (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) Externer Umgebungslichtsensor (8) Externes IR-Kabel, das Signale von der Fernbedienung erhält.

(9) Wird zur Stromversorgung der externen Sensorplatine und zum Empfangen von Signalen des Umgebungslichtsensors verwendet.

- Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.
- LAN-Verbindungsanschluss, an den ein externes Gerät, z.B. ein Laptop angeschlossen wird, um ihn mit dem Internet zu verbinden.
- Zur Verbindung mit MDC über ein LAN-Kabel.
- Zur Verbindung mit MDC über ein LAN-Kabel.
- Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI-DVI-Kabels.
- Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.
- Zum Anschluss eines anderen Geräts über ein DP-Kabel.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

– Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. <p>Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.</p>

* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

* Für Informationen zum Umweltsengungs- und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

Português

Manual de configuração rápida

*A cor e o aspeto podem diferir coasante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Sensor de luz ambiente externo (8) Cabo IR externo
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Portas

- Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.
- Emite sinais para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.
- Liga a um cabo IR externo que recebe sinais do telecomando.
- Utilizada para fornecer alimentação ao quadro do sensor externo e para receber sinais do sensor de luz ambiente.
- Ligue a um dispositivo de memória USB.
- Porta de ligação de rede local com fios utilizada para ligar um dispositivo externo, como um portátil, à Internet.
- Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.
- Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.
- Liga-se a um PC através de um cabo DP.
- Liga-se a outro produto através de um cabo HDMI.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

* Utilize um cabo Cat 7 (*tip STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

– Par trançado blindado.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado corretamente com um cabo. <p>Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.</p>

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter a tomar medidas adequadas.

* Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα ή η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του χειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του χειριδίου χρήσης από τη τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμού (4) Καλώδιο τροφοδοσίας (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Εξωτερικός αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος (8) Εξωτερικό καλώδιο IR
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Όθρες

- Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
- Εξόδος ήχου σε συσκευή ήχου μέσω καλωδίου ήχου.
- Συνδέεται σε εξωτερικό καλώδιο IR που λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της πλακέτας εξωτερικού αισθητήρα και για τη λήψη σημάτων από τον αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος.
- Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
- Η θύρα σύνδεσης ενσύρματου LAN χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, όπως φορητού υπολογιστή, για σύνδεση στο Internet.
- Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
- Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
- Συνδέεται σε μια συσκευή τηλεής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
- Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
- Σύνδεση σε άλλο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής τηλεής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbit/s)

– Συνοστραμμένο ζεύγος καλωδίων.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ερμηνεύεται και να απενργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή, και να απενργοποιείται.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Χωρίς σήμα** στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοαρμολόες, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.

* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δευμενικές της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

Română

Ghid de configurare rapidă

*Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

*Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecomandă (7) Senzor de lumină ambientală extern (8) Cablu extern IR
În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Porturi

- Realizează conectarea la un MDC printr-un adaptor RS232C.
- Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui cablu audio.
- Realizează conectarea la un cablu extern IR care primește semnale de la telecomandă.
- Folosit pentru alimentarea cu energie a plăcii de senzori externi și pentru recepționarea semnalelor de la senzorul de lumină ambientală.
- Realizează conectarea la un dispozitiv de memorie USB.
- Port de conectare prin cablu LAN, utilizat pentru a conecta dispozitive externe, precum laptopuri, pentru navigare pe internet.
- Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN.
- Realizează conectarea la MDC printr-un cablu LAN.
- Realizează conectarea la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI sau printr-un cablu HDMI - DVI.
- Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP.
- Se conectează la al produs folosind un cablu HDMI.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

* Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

– Cablu izolat cu perechi torsadate.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC se conectează corect.
Na ecranul e se prikazati poruka No Signal .	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este priniat.</p>

* Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Pentru informații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítményjavítás érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciajegy (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványoz útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) Kúlsó környezeti fényérzékelő (8) Kúlsó IR kábel
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Portok

- Csatlakoztatás MDC-hez RS232C adapterrel.
- Hang továbbítása egy audioeszközre audiókábelen keresztül.
- Kúlsó IR kábelhez csatlakozik, amely a távirányítótól vesz jeleket.
- A kúlsó érzékelőtábla táplálására és a környezeti fényérzékelő jeleinek vételére szolgál.
- USB-memóriaeszköz csatlakoztatása.
- Yezetékes LAN csatlakozás bemenet, amelyet egy kúlsó eszközt, például laptopot lehet csatlakoztatni az internethez.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel.
- Csatlakoztatás forrásszekőzhöz HDMI-kábel vagy HDMI-DVI kábellel.
- Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
- USB-memóriaeszköz csatlakoztatása.
- Csatlakoztatás más készleltárhöz HDMI-kábellel.

Forrásszekőz csatlakoztatás és használat

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

– Árnyéktól szorított kábel.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.</p>

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szűkség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.

* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

* A Samsung Electronics honlapján.

* A Samsung Electronics honlapján.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podležie promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

*Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) Senzor spoljnog svetla (8) Spoljni IR kabl
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Portovi

- Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
- RS232C kablom šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.
- Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog upravljača.
- Koristi se za napajanje ploče spoljnog senzora i prijem signala sa senzora svetla.
- Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
- Port za kablovsku LAN vezu se koristi za povezivanje spoljnog uređaja kao što je laptop računar za povezivanje na Internet.
- Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla.
- Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla.
- Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
- Povezuje se sa računarnom pomoću DP kabla.
- Povezuje se sa drugim uređajem pomoću HDMI kabla.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

* Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

– Oklopljena upredena parica.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu e se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. <p>Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.</p>

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje i u tom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.

* Informacije o posebnostima kompanije Samsung zaštiiti životne sredine i obezbeđivanje propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

Italiano

Guida di installazione rapida

*Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Sensore di luce ambientale esterno (8) Cavo IR esterno

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Porte

- Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore RS232C.
- Consente di inviare l'audio a un dispositivo audio tramite un cavo audio.
- A kúlsó érzékelőtábla táplálására és a környezeti fényérzékelő jeleinek vételére szolgál.
- USB-memóriaeszköz csatlakoztatása.
- Yezetékes LAN csatlakozás bemenet, amelyet egy kúlsó eszközt, például laptopot lehet csatlakoztatni az internethez.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel.
- Csatlakozás MDC-hez LAN kábellel.
- Csatlakoztatás forrásszekőzhöz HDMI-kábel vagy HDMI-DVI kábellel.
- Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
- USB-memóriaeszköz csatlakoztatása.
- Csatlakoztatás más készleltárhöz HDMI-kábellel.

Forrásszekőz csatlakoztatás és használat

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

– Árnyéktól szorított kábel.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

– Shielded Twist Pair, doppio ritorto schermato.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. <p>Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.</p>

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.

* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

Slovenčina

Priručka rýchlym nastavením

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

*Z webovej lokality si prevezmite používateľskú priručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nje k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Baterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Daljoké ovládanie (7) Externý snímač okolitého svetla (8) Externý kábel IR
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Porty

- Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.
- Zvuk na audio uređaj odšaja prek kabla za zvok.
- Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima signale sa daljinskog upravljačka.
- Uporablja se za napajanje plošče zunanjega tipala in sprejemanje signalov iz tipala svetlobe v okolici.
- Omogoča povezavo s pomnilniško napravou USB.
- Služi za prikopjevanje pamätového zariadenia USB.
- Port na pripojenie drôtovite siete LAN služi na pripojenie externého zariadenia, napríklad prenosného počítača, a jeho pripojenie k internetu.
- Služi na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kabla LAN.
- Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI alebo kabla HDMI-DVI.
- Služi na pripojenie k počítaču prostredníctvom kabla DP.
- Služi na pripojenie k inému výrobku prostredníctvom kabla HDMI.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

* Napripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s) – tienená krútená dvojlínka.

Sprivoedca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kabla. <p>Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.

* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

*Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un iekšējās uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (Nav pieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) Ārējais apkārtnes vides sensors (8) Ārējais IR kabeļs
Ja kāda no