


DELL EMC PowerEdge T140

Getting Started Guide

Guide de mise en route
Guia de introdução
Guía de introducción



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Server/PET140

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.
Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.
Escanear para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

DELL EMC

Before you begin

Avant de commencer | Antes de começar | Antes de comenzar

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units (PSUs), indicated by the EPP label, on your system. For more information about EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.

📄 NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

📄 NOTE: Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

⚠ AVERTISSEMENT : avant de configurer votre système, suivez les consignes de sécurité mentionnées dans le document informatique livré avec le système et relatif à la sécurité, à l'environnement et aux réglementations.

⚠ PRÉCAUTION : utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec le mode Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur le système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance sur Dell.com/poweredgemanuals.

📄 REMARQUE : toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page Dell.com/poweredgemanuals. Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

📄 REMARQUE : assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur Dell.com/ossupport.

⚠ ADVERTÊNCIA: antes de configurar o sistema, siga as instruções de segurança incluídas no documento de Informações de segurança, meio ambiente e normalização fornecido com o sistema.

⚠ AVISO: use as fontes de alimentação (PSUs) compatíveis com EPP (Extended Power Performance), conforme indicado pela etiqueta EPP em seu sistema. Para obter mais informações sobre EPP, consulte o Manual de instalação e serviços em Dell.com/poweredgemanuals.

📄 NOTA: a documentação definida para seu sistema está disponível em Dell.com/poweredgemanuals. Verifique com frequência esse conjunto de documentação para obter as atualizações mais recentes.

📄 NOTA: certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado antes da instalação do hardware ou do software não adquirido com o sistema. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte o site dell.com/ossupport.

⚠ AVISO: Antes de comenzar a configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad incluídas en el documento informativo sobre seguridad, medioambiente y normativa que se le envió junto con el sistema.

⚠ PRECAUCIÓN: Utilice el Rendimiento de alimentación extendida (EPP) compatible con las unidades de suministro de energía (PSU), que se indica mediante la Etiqueta del volumen, en el sistema. Para obtener más información acerca de EPP, consulte el Manual de instalación y servicio en Dell.com/poweredgemanuals.

📄 NOTA: La documentación sobre el sistema está disponible en Dell.com/poweredgemanuals. Asegúrese de revisar siempre la documentación para todas las actualizaciones más recientes.

📄 NOTA: Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar hardware o software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte Dell.com/ossupport.

Setting up your system


Installation de votre système | Como configurar seu sistema | Configuración del sistema

1 Connect the network cable and the optional I/O devices

Branchez le câble réseau et les périphériques d'E/S (en option)

Conecte o cabo de rede e os dispositivos de I/O opcionais

Conecte el cable de red y los dispositivos de E/S opcionales



2 Connect the system to the power source

Connectez le système à une source d'alimentation

Conecte o sistema à fonte de energia

Conecte el sistema a la fuente de energía




3 Turn on the system

Mettez le système sous tension

Ligue o sistema

Encienda el sistema



0GYCFWA00

Technical specifications

Caractéristiques techniques | Especificações técnicas | Especificaciones técnicas

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see **Dell.com/poweredgemanuals**.

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des caractéristiques du système, rendez-vous sur **Dell.com/poweredgemanuals**.

As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei e que serão fornecidas com o sistema. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu sistema, consulte **Dell.com/poweredgemanuals**.

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener una lista completa y actualizada de las especificaciones de su sistema, consulte **dell.com/poweredgemanuals**.

Power supply	Wattage at 100–240 V	Derated Wattage at 100–120 V – Low Line
Alimentation	Puissance à 100-240 V	Puissance réduite à 100-120 V - Basse tension
Fonte de alimentação	Potência entre 100 e 240 V	Potência diminui à razão de 100 a 120 V - Baixa potência
Fuente de alimentación	Potencia a 100-240 V	Potencia reducida a 100-120 V: línea baja
365 W Gold AC 50/60 Hz, 5 A	365 W	NA

System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell

Batterie du système : pile bouton au lithium 3 V CR2032

Bateria do sistema: célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Batería del sistema: de tipo botón, de litio y de 3 V CR2032

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F

🔧 **NOTE:** Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

For information about Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at **Dell.com/poweredgemanuals**.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Température : température ambiante maximale en fonctionnement continu : 35°C/95°F

🔧 **REMARQUE :** certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale. Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale ou avec un ventilateur défaillant.

Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement prises en charge, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance à l'adresse **Dell.com/poweredgemanuals**.

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License

Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see **Dell.com/contactdell**.

Dell Contrat de licence utilisateur final

Para obter informações sobre o Dell Fresh Air e a faixa de temperatura operacional expandida compatível, consulte o Manual de instalação e serviços em **Dell.com/poweredgemanuals**.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Temperatura: La temperatura ambiente máxima de funcionamiento continuo es de 35°C/95°F

🔧 **NOTA:** Ciertas configuraciones del sistema pueden requerir una reducción de límite de temperatura ambiente máxima. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima o con un ventilador defectuoso.

Para obtener información sobre Dell Fresh Air y el rango de temperatura de funcionamiento expandido compatible, consulte el Manual de instalación y servicio en **Dell.com/poweredgemanuals**.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar seu sistema, leia o Contrato de licença do software da Dell fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte **Dell.com/contactdell**.

Dell Acuerdo de licencia de usuario final

Antes de utilizar el sistema, lea el Acuerdo de licencia de software Dell que se incluye con el sistema. Si no acepta las condiciones del acuerdo, consulte **Dell.com/contactdell**.

⚠ **WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.**

⚠ **CAUTION: A CAUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.**

🔧 **NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

⚠ **AVERTISSEMENT :** un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

⚠ **PRÉCAUTION :** une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

🔧 **REMARQUE :** une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

⚠ **AVISO:** um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e ensina como evitar o problema.

🔧 **NOTA:** uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor o sistema.

Diagrama de um sistema de alimentação de energia para o Dell E59S.

⚠ **AVISO: Un mensaje de AVISO indica posibles daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.**

⚠ **ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica un daño potencial al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.**

🔧 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a usar mejor el producto.